

¡El ponche 1-2 para el invierno!

- 1. AQUA SMARTE Plus® Shine®** empiece por eliminar los contaminantes para mantener el agua cristalina.




- 2. AQUA SMARTE Plus CANNONBALL®** previene las algas para preparar la piscina para un arranque primaveral más suave.

Para Fines de Otoño: Antes de reducir el nivel del agua y desechar el AQUA SMARTE Plus Mineral Activator® usado, siga los pasos del 1 al 3 para acondicionar la piscina para el invierno.

1. Comenzar con AQUA SMARTE Plus Shine



Tapas de Colores



1. Con el sistema de circulación apagado, coloque el dial de control en la posición más baja y retire la tapa AQUA SMARTE Plus Docking Station®.

2. Retire las tapas de AQUA SMARTE Plus Shine con unos alicates u otra herramienta adecuada.

3. Gire el AQUA SMARTE Plus Shine de modo que los extremos abiertos estén hacia abajo e insértelo en el centro del Empaque AQUA SMARTE Plus Mineral Activator. Los extremos del empaque se alinearán con una llave en forma de L en el sistema. **NO FORZAR.**

4. Vuelva a colocar la tapa en el AQUA SMARTE Plus Docking Station y coloque el dial en el Ajuste 10.

5. Encienda la bomba y espere 1 hora para que el producto se dispense lentamente en la piscina. Si después de 1 hora, el empaque todavía contiene algún ingrediente, vuelva a insertarlo, vuelva a colocar la tapa y haga funcionar la circulación durante 30 minutos adicionales.

6. Retire el AQUA SMARTE Plus Shine vacío y deséchelo u ofrézcalo para reciclarlo si es posible.



7. Vuelva a colocar la tapa en el AQUA SMARTE Plus Docking Station y permita que la circulación funcione al menos 15 minutos antes de introducir cualquier otro producto AQUA SMARTE Plus.

8. Repita los pasos 1 al 7 si se requiere una carga adicional de AQUA SMARTE Plus Shine.

2. Por último, use AQUA SMARTE Plus CANNONBALL

Después de que se haya administrado AQUA SMARTE Plus Shine, pruebe el agua antes de agregar AQUA SMARTE Plus CANNONBALL para una garantía de protección contra las algas de 90 días. (Consulte frogproducts.com para obtener detalles sobre la garantía). Cuando el pH esté entre 7.2 y 7.8 y el nivel de cloro no supere las 4.0 ppm, siga los pasos 1-8 que se indican a continuación:



1. Apague la bomba y gire el dial al ajuste más bajo y retire la tapa del AQUA SMARTE Plus Docking Station.

2. Retire la tapa de AQUA SMARTE Plus CANNONBALL sin quitar el sello.



3. Inserte boca abajo en el centro del empaque AQUA SMARTE Plus Mineral Activator presionando firmemente la llave para perforar el sello.



4. Vuelva a colocar la tapa solo con la mano. **NO APRIETE DEMASIADO.** Gire el dial de control al ajuste 10.



5. Encienda la bomba durante 90 minutos permitiendo que AQUA SMARTE Plus CANNONBALL circule por la piscina.



6. Para eliminar el AQUA SMARTE Plus CANNONBALL, apague la bomba, gire el dial al ajuste más bajo y quite la tapa del sistema.



7. Levante el AQUA SMARTE Plus CANNONBALL y permita que el agua del recipiente drene a través del sistema antes de tirarlo a la basura o de ofrecerlo para reciclarlo, si está disponible. **NOTA: Si el agua muestra más de una pizca de azul dentro del AQUA SMARTE Plus Docking Station, vuelva a colocar la tapa, gire el dial a la configuración 10 y haga funcionar la bomba durante un minuto.**

8. Si el tamaño de la piscina requiere AQUA SMARTE Plus CANNONBALL adicional, repita los pasos 1-7. **NOTA: Evite agregar otros químicos hasta que este producto haya circulado (filtrado) durante al menos 24 horas.**

Asegure una temporada baja sin preocupaciones mientras su piscina duerme durante los meses de invierno.